




DODGE RAM

6' 4" Rambox Dividers and Nets



GB

INSTALLATION INSTRUCTION **DIVIDERS AND NETS**

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE **DIVISORES Y REDES**

F

NOTICE DE MONTAGE **DIVISEURS ET FILETS**

Subject to alteration without notice
Reservadas modificaciones técnicas
Sous réserve de modifications techniques

11-27-12

CHRYSLER

GB

APPLICATION: DODGE RAM (6' 4")

- Remove all items from Rambox and install dividers (See step 1).
- Using a 1/4" drill bit, drill the 4 holes in areas shown in step 2 & 3.
- Install the push pins and washers starting at (1) and moving clockwise (See step 3). Attach the net loops to the fasteners. (See step 4)
- To prevent disengagement, ensure that the D, E, F & G dividers have a load on them while driving

E




APLICACIÓN: DODGE RAM (6' 4")

- Quite todos los artículos de Rambox e instale los divisores (véase el paso 1).
- Con una broca de 1/4", perforo los 4 agujeros en áreas que se muestran en el paso 2 y 3.
- Instale los pernos y las arandelas del empuje que empiezan (1) y que se mueven a la derecha (véase el paso 3). Una los lazos netos a los sujetadores. (Véase el paso 4)
- Para evitar la desconexión, asegúrese de que los divisores D, E, F y G tienen una carga sobre ellos mientras se conduce.


F

APPLICATION: DODGE RAM (6' 4")

- Enlevez tous les articles de Rambox et installez les diviseurs (voir l'étape 1).
- Avec une mèche de 1/4", percer les 4 trous dans les domaines indiqués à l'étape 2 et 3.
- Installez les goupilles et les rondelles commençant (1) et se déplacer de poussée dans le sens des aiguilles d'une montre (voir l'étape 3). Attachez les boucles nettes aux attaches. (Voir l'étape 4)
- Pour éviter le désengagement, veiller à ce que les diviseurs D, E, F et G ont une charge sur eux tout en conduisant.




- Tools required for installation.
- Herramientas requeridas para la instalación.
- Outils requis pour l'installation.




- Drill and 1/4" drill bit.
- Taladro y 1/4" pedacito de taladro.
- Foret et 1/4" peu de foret.

PSF - Passenger Side Front
 PSR - Passenger Side Rear
 DSF - Driver Side Front
 DSR - Driver Side Rear


Passenger Side




Driver Side




1



2





- Repeat for other side of lid.
- Repetición para el otro lado de la tapa.
- Répétition pour l'autre côté du couvercle.
- Ensure not to drill deeper than 15 mm.
- Asegúrese para no perforar más profundamente de 15 mm.
- Assurez pour ne pas forer plus profondément que 15 mm.
- NOTE: Do not exceed divider Max Load of 15 lbs.
- NOTA: No exceda la carga máxima divisor de 15 libras.
- NOTE: N'excédez pas la charge maximum cloison de 15 livres.



- Repeat for all 4 holes.
- Repetición para los 4 agujeros.
- Répétition pour chacun des 4 trous.

3



- Repeat for other side of lid.
- Repetición para el otro lado de la tapa.
- Répétition pour l'autre côté du couvercle.

- **NOTE:** Do not exceed net Max Load of **3 lbs.**
- **NOTA:** No exceda la carga máxima neta de **3 libras.**
- **NOTE:** N'excédez pas la charge maximum nette de **3 livres.**

4